

Dryfix DUO 2 i 1 Skotork och klädtork



Dryfix

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN !


Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Håll uppsikt över barn när de befinner sig i närheten av apparaten.
- Var uppmärksam på elektriciteten, stick aldrig in föremål i apparaten eller för in dem.
- Placera inga föremål på torktumlaren.
- Blockera inte apparatens utlopp och se till att det finns tillräckligt med utrymme runt fläkten.
- Se till att det finns tillräckligt med lufttillförsel till apparaten, annars kan det leda till minskad prestanda och i värsta fall till överhettning och/eller brand.
- Endast fackpersonal eller elektriker får öppna apparaten.
- Se till att ingen fukt tränger in i apparatens elsystem.
- Använd endast den rekommenderade spänningen för drift av apparaten.
- Se till att nätkabeln är utfälld (obunden) innan du ansluter den till uttaget.
- Kontrollera att stickkontakten är ren och korrekt ansluten till uttaget innan du startar apparaten.
- uttaget är anslutet.
- Rör aldrig kontakten eller uttaget med våta händer
- Använd inte flera uttag för att driva torktumlaren.

Reparera inte defekta eller skadade kablar på apparaten själv, eftersom du kan få en allvarlig elektrisk stöt.
få !

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på kunskap, om de inte har fått övervakning eller instruktioner om användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Se till att lättantändliga ämnen (t.ex. gaser/oljor etc.) aldrig befinner sig i närheten av apparaten.
- Stäng omedelbart av apparaten och koppla bort den från elnätet/strömförsörjningen om något verkar vara fel. Kontakta i så fall en fackman och försök inte att reparera apparaten själv.

Förklaring av enhetens delar:



Montering:



Skotork: Ett utdragbart rör kan fästas på vardera sidan av stödet. Stäng det nedre luftutloppet med gummilisten så att hela luftvolymen kanaliseras in i rören.

Torktumlare: En galge kan placeras på vardera sidan av stöden

Bruksanvisning:

Packa upp enheten.

Leveransen omfattar själva torkelementet samt 2 raka torkstänger (för torkning av kläder) och 2 elastiska slangar (för torkning av skor).

Placera tillbehören på båda sidor av torkelementet beroende på önskad applicering.

Torkning av kläder:

Häng nu det önskade plagget på galgen och häng upp det. Stäng alla dragkedjor och knappar helt och se till att luftintaget mellan galgen och kontrollknappen är fritt.

De klädnypor som ingår i leveransen kan användas för att hänga mindre klädesplagg som underkläder eller strumpor under luftutblåset. Hängaren kan hängas med maximalt 5 kg tvätt.

Torkning av skor:

För in slangarna så långt som möjligt i skoma som ska torkas. Det finns distanser i slangarnas ändrar för att säkerställa ett bra luftflöde. Torken har tre luftutlopp, ett på vänster och ett på höger sida samt ett i botten. Vid användning som skotork måste denna stängas med gummilisten som sitter på en av de två slangarna för att hela luftvolymen ska ledas in i slangarna.

Sätt nu i stickkontakten i uttaget. Apparaten är nu i standby-läge och den blå lampan blinkar. Torkning startas genom att trycka på den runda manöverknappen inom ljuscirkeln.

Ljuset ändras från blått till rött och varm luft strömmar ut. Ett tyst driftljud från fläkten hörs. Om du trycker på knappen igen stängs värmen av och kall luft strömmar ut.

I varmluftsläget blåses nu varmluft ut tills processen avbryts genom att trycka på knappen igen. Om processen inte avslutas manuellt blåses varm luft ut i 3 timmar, följt av kall luft i 5 timmar. Därefter stängs torktummlaren av automatiskt och återgår till standby-läge.

Använd inte torktummlaren i skåp eller andra trånga utrymmen, eftersom luften kan värmas upp så mycket att torktummlarens överhettningsskydd avbryter processen.

Rengöring och underhåll:

Dra alltid ut nätkontakten före rengöring. Rengör alltid gallret om smuts i luftintaget eller luftutloppet hindrar luftflödet. Använd en mjuk, lätt fuktad trasa för detta ändamål.

Använd inga starka rengöringsmedel för att undvika skador på höljet. Strykarmar och luftslangar kan också tvättas under rinnande vatten.

Ytterligare information:

Torktummlaren är avsedd för torkning av lätta kläder som skjortor, T-shirts, babykläder, underkläder, tröjor och skor. Använd den inte för andra torkningsuppgifter, t.ex. som hårtork, rumsvärmare etc. och använd den inte för alltför stora eller tunga klädesplagg.

Innan du använder apparaten för första gången eller om den har varit ur drift under en längre tid, låt den gå i ca 10 minuter genom att trycka på den runda manöverknappen. Detta för att blåsa ut eventuell kvarvarande fukt i apparaten.

När du inte använder enheten ska du förvara den på en torr plats som är skyddad från solen.

Om vatten oavsiktligt kommer in i torktummlaren, dra omedelbart ut nätkontakten. Ta bort hängare eller slangar och luta torktummlaren fram och tillbaka så att eventuellt vatten kan rinna ut ur apparaten. Låt torktummlaren torka helt i minst 24 timmar innan du tar den i drift igen.

Tekniska data:

Modellbeteckning:	Dryfix DUO
Skydd mot överhettning:	Ja
Bullerutveckling:	Cirka 47 dB/A
Driftspänning:	220-240V ~ 50Hz
Max. Strömförbrukning:	150 W (0,7 A)
Driftinställning:	Tryckvakt
Användningsområde:	0°C till 35°C
Mått som klädhängare (H/W/D):	125 x 420 x 70 mm
Produktens mått (H/V/D):	125 x 80 x 70 mm
Längd på slang:	24 - 42 cm
Vikt:	505 g
Omfattning av leveransen:	Dryfix DUO, 1x krok, 2x fläktslang, 2x stödarmar, transportväska, bruksanvisning, nätkabel

Korrekt avfallshantering av denna produkt



Inom EU anger denna symbol att produkten inte får slängas tillsammans med hushållsavfall. Gamla apparater innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Dessutom bör miljön och människors hälsa inte förorenas av okontrollerad avfallshantering. Lämna därför in gamla apparater via lämpliga insamlingsystem eller skicka apparaten till den plats där du köpte den. De kommer sedan att återvinna apparaten.



Vi hoppas att du gillar att använda den här enheten

Din Aktobis AG

Förvara denna bruksanvisning på en säker plats !

