

Luftrenare WDH-626L



Kära kund,

Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, har vi här några fler tips:

Vid eventuella problem:

Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella missförstånd.

Utrustning och kvalitetsegenskaper:

Förfilter: Det rengörbara förfiltret (luftfilterkåpan) tar bort alla större partiklar och garanterar därmed en längre livslängd för HEPA-filtret.

Kombifilter:

- A) HEPA-enhet** Ett mycket bra filter som fångar och filtrerar partiklar upp till 0,0003 mm. Detta inkluderar pollen, bakterier och damm med en renhetsgrad på 99,9 % !!!!
- B) Combination av aktivt kol och katalysator:** Absorberar och renar många typer av rök och lukter (t.ex. cigarett-rök) och bryter ner upp till 90 % av giftiga ångor (t.ex. formaldehyd, H₂S, NH₃).

Ultraviolet ljust: Elimineras många av de vanligaste typerna av bakterier och virus. Det säkerställer också att själva filtret aldrig kan bli en grogrund för bakterier!

Anjonbytare: Producerar ca 3 miljoner anjoner per sekund som aktivt bekämpar rök och andra smutspartiklar i rummet.

Timer-funktion: Funktion för att bestämma den återstående tiden (2 timmar, 4 timmar eller 8 timmar).

3 hastighetsnivåer: III (stark), II (medel) och I (svag).


Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Kontrollera att kontakten är ren och korrekt ansluten till uttaget innan du använder apparaten!
- Använd endast den rekommenderade spänningen för att driva enheten !
- Övervaka luftrenaren när barn befinner sig i närheten av enheten !
- Se upp för elektricitet, gå aldrig in i apparaten och för aldrig in metallföremål i den !
- Kom aldrig i närheten av kontakten eller uttaget med våta händer !
- Endast kvalificerad personal eller elektriker får öppna enheten !
- Skydda enheten från all fukt och väta!
- Se till att lättantändliga ämnen (t.ex. gaser/oljor etc.) aldrig befinner sig i närheten av apparaten !
- Utsätt inte filtret för insektspray, eftersom det senare kan släppa ut insektspray oavsiktligt.
Se till att det finns tillräcklig lufttillförsel till enheten, annars kan det leda till minskad prestanda och i värsta fall till överhettning och/eller brand!
- Titta aldrig direkt in i det påslagna UV-ljuset, det kan orsaka ögonskador !
- Stäng av apparaten och dra ut nätkontakten om du vill rengöra apparaten !
- Rengör endast apparaten med milda rengöringsmedel !
- Undvik att använda enheten vid höga rumstemperaturer eller i mycket fuktiga förhållanden !
- Ventilera rummet regelbundet. Särskilt om det är ett mycket lufttätt rum eller om det finns en hög syreförbrukning (t.ex. öppen spis, gasolspis, många människor osv.).
- Stäng av apparaten innan du kopplar ur den från elnätet !
- Gör inga självständiga ändringar på enheten eller kablarna !
- Om du inte ska använda apparaten under en längre tid, stäng av den och dra ut nätkontakten!


Stäng omedelbart av enheten och koppla bort den från elnätet om något verkar vara fel !!!!
Kontakta i så fall en specialist och försök inte att reparera enheten själv !!

Enhetsbeskrivning:

Framsida



Bakre omslaget



Bruksanvisning:

1.) Allmänna anvisningar för användning

- Placera luftrenaren på ett avstånd av ca 30 cm från väggar och möbler !
- Håll ett avstånd på minst en meter från TV:n och/eller datorn.

2.) Infoga/ändra filter

2.1. Dra ut nätkontakten.



2.2. Öppna det bakre locket eller förfiltret.



2.3. Sätt in huvudfiltret ordentligt i enheten. Se till att den vita HEPA-filterytan är vänd utåt mot dig.



2.4. Till sist stänger du filterlocket eller förfiltret igen på rätt sätt.



3.) Slå på luftrenaren

- 3.1. Sätt in kontakten i uttaget.
- 3.2. Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten.
- 3.3. Ställ in önskad luftcirkulation med hjälp av knappen för justering av driftstyrka.

I = svag fläktstyrka (nivå 1)
II = medelhög fläktstyrka (nivå 2)
III = Stark fläktstyrka (nivå 3)

4.) Timer-funktion

Fastställande av återstående tid: Tryck på TIMER-knappen under drift för att välja önskad återstående tid för luftrenaren. (Du kan välja 2 timmar, 4 timmar eller 8 timmars återstående tid). När den valda drifttiden har gått ut stängs enheten av automatiskt.

5.) Barnlås / låsning av knapparna

Håll in strömknappen i 5 sekunder för att aktivera enhetens barnlås. Om du vill häva barnlåset trycker du på strömbrytaren igen och håller den intryckt i 5 sekunder.

6.) Viloläge

Håll in strömknappen i 5 sekunder för att aktivera viloläget. Enheten körs på nivå 1 och alla lampor släcks. Tryck på valfri knapp för att avsluta viloläget.

Anteckningar för filtren:

1. Med en genomsnittlig användning på cirka 8 timmar per dag håller filtren upp till ett år! I rum som är mer smutsiga, t.ex. i rökarkushåll, kan filtren behöva bytas ut efter ca 4-6 månader.
2. Byt huvudfiltret när det är smutsigt. Du kan se detta genom att öppna den bakre filterpanelen. Om den tidigare snövita filtersidan nu är mörkbrun, svart eller smetgul ska huvudfiltret bytas ut. Dessutom visar luftrenaren när filtret ska bytas genom en blinkande strömknapp.
3. Efter att ha bytt filter trycker du sedan på och håller in timerknappen i 5 sekunder under drift för att "återställa" enheten.
Ett ljud bekräftar återställningen. Tvätta aldrig huvudfiltret!

Tekniska data:

Spänning:	220 ~ 240V / 50Hz
Effektförbrukning:	6 WA
Luftcirkulation:	Steg 1 (I) ~ 55 m ³ /h Steg 2 (II) ~ 75 m ³ /h Steg 3 (III) ~ 100 m ³ /h
Rekommenderat användningsområde:	upp till 15 m ²
Anjonproduktion:	5 x 10 ⁶ anjoner/cm ³
Mått (H/W/D):	245 x 303 x 133 mm
Vikt:	1,6 kg

För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!!

Felsökning:

Själva enheten avger en obehaglig lukt:

UV-lampan ger upphov till en viss lukt. Denna lukt är typisk för dess funktion och uppstår i allmänhet under drift.

De flesta människor kan inte känna lukten av anjonfunktionen. Känsliga personer uppfattar dock en viss "lukt". Detta beror på att anjonerna laddar luften något elektrostatiskt (som efter ett åskväder).

ÄNTLIGEN, EN NY LUFTRENARE HAR fortfarande en lätt egen lukt (färsk plast, ny motor, ny färg osv.). DENNA NYA LUKT FÖRSVINNAR DOCK INOM EN MYCKET KORT TID !!!!

Det tar för lång tid innan rök och/eller lukt neutraliseras.

I allmänhet är vår luftrenare väl lämpad för lukt- och rökreducering. Men observera att resultatet/slutresultatet av vår luftrenare alltid beror på hur mycket luktpartiklar som strömmar in och hur luftcirkulationen är på din plats!

Detta beror på att det insatta filtret endast absorberar/avlägsnar en del av alla luktpartiklar i en enda passage. En allmän regel är därför tre filtercykler tills de flesta luktpartiklarna har absorberats.

(Observera: Vid filtrering av damm och partiklar räcker det med en filterpassage för att rena luften, eftersom alla partiklar hålls kvar av HEPA-filtret = 99 % effektivitet. För lukt används främst kol- och katalysatorfilterområdet, och här behöver filtermediet ca tre filterpassager per kubikmeter innan man kan tala om ren luft = 33 % effektivitet !!!).

Det är också viktigt att komma ihåg att luktmönster redan kan finnas i inredningen - och beroende på de enskilda materialens beskaffenhet kan det ta lång tid innan de släpper ut lukterna igen.

(Luftrenaren renar endast lukter som cirkulerar eller filtreras genom den.)

Annat:

Garantiförklaring:

Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren.

Garantin täcker endast defekter som beror på material - eller tillverkningsfel. Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum).

Garantin omfattar inte följande:

- Normalt slitage
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör.
- Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande föremål.
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten har anslutits till en felaktig nätspänning eller om monteringsanvisningen inte har följts.
- Helt eller delvis demonterade enheter.

Överensstämmelse:

Luftrenaren har testats och den och/eller delar av den har tillverkats enligt följande (säkerhets)standarder:

Naturligtvis med CE-överensstämmelse (EMC + LVD).

CE (EMC) överensstämmelse testad enligt: EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

CE (LVD) Överensstämmelse testad enligt: EN 60335-2-65:2002+A1:2008+A11:2012
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

Korrekt bortskaffande av denna produkt:



Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas. Dessutom bör miljön och människors hälsa inte förorenas av okontrollerad avfallshantering. Därför bör du göra dig av med gamla apparater via lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten för bortskaffande till den plats där du köpte den. Denna skickar sedan enheten till återvinning.

Jag önskar dig mycket nöje med denna apparat.

Ditt Aktobis AG

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe!