


Golvfläkt WDH-FF60M



Kära kund,

Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, har vi här några fler tips:

Vid eventuella problem:

Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella missförstånd.

Beskrivning:

Denna golvfläkt är mycket robust tillverkad och utformad för en lång livslängd. Hela enheten och rotorn är tillverkade av metall. Fläkten har tre hastighetsnivåer och ett praktiskt transporthandtag. Dessutom arbetar enheten med en hållbar högpresterande motor.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Denna fläkt är inte lämplig för användning utomhus och/eller i våta miljöer !
- Använd inte enheten i miljöer där det finns risk för att grovt damm, smuts eller små föremål sugs in. Dessa kan skada enheten eller blåsa ut som projektiler!
- Gå aldrig med huvudet/ansiktet i närheten av den utflyttade vindströmmen, eftersom små partiklar eller föremål kan blåsa ut med den, vilket kan leda till skador!
- Se till att fläkten står stadigt och plant !
- Använd aldrig fläkten på rörliga ytor, föremål eller fordon ! Det finns en risk att enheten kan tippa över!
- Övervaka fläkten när barn är i närheten av apparaten.
- Ta aldrig in eller för in föremål i apparaten !
- Försök aldrig att röra vid de rörliga rotorbladen!
- Placera inga föremål på fläkten !
- Blockera inte till- och/eller frånluften från enheten och se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten!
- Se till att det finns tillräcklig lufttillförsel till enheten, annars kan det leda till minskad prestanda och i värsta fall till överhettning och/eller brand!
- Endast kvalificerad personal eller elektriker får öppna enheten !
- Se till att ingen fukt kommer in i enheten !
- Använd endast den rekommenderade spänningen för att driva enheten !
- Se till att nätkabeln är utfälld (oknuten) innan du ansluter den till uttaget !
- Kontrollera att kontakten är ren och korrekt ansluten till uttaget innan du använder apparaten!
- Kom aldrig i närheten av kontakten eller uttaget med våta händer !
- Reparera inte defekta eller skadade kablar på enheten själv, du kan få en allvarlig elektrisk stöt!
- Se till att lättantändliga ämnen (t.ex. gaser/oljor etc.) aldrig befinner sig i närheten av apparaten !
- Om du inte ska använda apparaten under en längre tid, stäng av den och dra ut nätkontakten!

Stäng omedelbart av enheten och koppla bort den från elnätet om något verkar vara fel !!!!
Kontakta i så fall en specialist och försök inte att reparera enheten själv !!!!

Exempel: Fläkten går inte under drift eller säkringen har gått sönder.

Bruksanvisning:


1. Operativ miljö

- Den maximala driftstemperaturen får inte överstiga +40°C !
- Den högsta relativa luftfuktigheten får inte överstiga 90 % !
- Enheten får inte användas på höjder över 1 000 meter över havet !
- Enheten har utvecklats enbart för inomhusbruk och inte för utomhusbruk !

2. Montering

För att kunna ta din golvläkt i bruk måste du först utföra ytterligare några steg för att slutligen montera den.

- Ta bort både det silverfärgade fläkthuvudet och ramen (med hjul) samt de två fästskruvarna från förpackningen.
- Placera nu fläkthuvudet inuti ramen så att fläkthuvudets två sidofixeringshål ligger i nivå med ramens fixeringshål.
- Placera de två brickorna mellan ramen och fläkthuvudet och använd de två medföljande skruvarna för att montera fläkthuvudet stadigt och säkert på ramen. (Se illustrationen till höger)
- Kontrollera slutligen att allt är ordentligt monterat och att luftflödets riktning kan ändras.



3. Driftsättning

- 3.1. Placera fläkten så att luftflödet strömmar i önskad riktning efter att den slagits på. Observera att fläktens framsida (frånluft) är märkt med varumärket. På baksidan av fläkten finns av-/påslagsknappen.

Justering av luftflödet:

Fläkthuvudet kan vridas 180° från topp till botten och därmed kan luftflödet lutas i vilken riktning som helst. För att ändra luftflödet i en önskad sidriktning räcker det med att ändra eller justera enhetens ställning något.

- 3.2. Sätt nu in nätkontakten ordentligt i uttaget.

3.3. Fläkten sätts på med hjälp av en vridbar strömbrytare på enhetens baksida. Rikta vridomkopplaren i pilens riktning till önskat läge.

- 0** = Enhet OFF
- 1** = Enhet ON i svagt fläktskede
- 2** = Enhet ON i medelhögt fläktstadium
- 3** = Enhet ON i ett starkt fläktskede

4. Underhåll, rengöring och förvaring

Koppla alltid ur nätkontakten först och låt fläkten tömmas helt innan du utför någon rengöring av enheten!

4.1. Underhåll:

En fackman bör behandla fläktaxeln med smörjolja ungefär var 1500 e drifttimme för att säkerställa optimal drift och en lång livslängd för fläkten.

4.2. Rengöring:

- Använd en mjuk och fuktig trasa för att rengöra enhetens utsida.
- Använd endast milda rengöringsmedel för att rengöra fläkten.
- Se till att vatten inte kommer in i motorn eller den elektriska kontrollboxen vid något tillfälle!

4.3. Förvaring:

- Vi rekommenderar att du täcker enheten för förvaring eller att du packar den i originalförpackningen.
- Förvara enheten på en torr och tillräckligt ventilerad plats/utrymme.

5. Andra bruksanvisningar

5.1. Dra inte ur nätkontakten genom att dra i nätkabeln!

5.2. Använd inte insektsmedel, oljespray, färgspray etc. i närheten av fläkten. Detta kan leda till skador på enheten eller till och med till brand!

5.3. Placera inte apparaten på en sluttande eller ojämn mark!

Tekniska data:

Modellnamn:	WDH-FF60M
Spänning:	220-240V / 50Hz
Max. Strömförbrukning:	120 W (0,6 A)
Max. Luftcirkulation:	Cirka 10 500 m ³ /t
Luftkanalens diameter:	Ca. 60 cm
Max. Hastighet:	900 varv per minut.
Max. Bulleremission:	64 dB
Mått (H/W/D):	71 x 80 x 38,5 cm
Vikt:	12 kg

För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!

Annat:

Garantiförklaring:

Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren.

Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel.

Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum).

Garantin omfattar inte följande:

- Normalt slitage
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör.
- Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande föremål.
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten har anslutits till en felaktig nätspänning eller om monteringsanvisningen inte har följts.
- Helt eller delvis demonterade enheter.

Överensstämmelse:

Golvfläkten har testats och har själv och/eller delar av den tillverkats enligt följande (säkerhets)standarder:

Naturligtvis med CE- (LVD) och EMC-överensstämmelse.

CE (LVD) Överensstämmelse
testad enligt:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+
A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+
A16:2023
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 62233:2008

EMC-överensstämmelse testad i
enlighet med:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Korrekt bortskaffande av denna produkt:



Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas och inte skada miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshandling. Därför bör du göra dig av med gamla apparater via lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten för bortskaffande till den plats där du köpte den. De kommer sedan att återvinna apparaten.

Vi hoppas att du tycker om att använda den här apparaten:

Ditt Aktobis AG

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe !